

Sisukord KASUTUSJUHEND:

Mudel: HOME 650	2
Mudel: HOME 2500	7
Mudel: PRO 08.....	11
Mudel: PRO 20.....	15
Mudel: PRO 30, PRO 50, PRO 70, PRO 100, PRO 150, PRO 300	19
Mudel: PRO 70S, PRO 100S, PRO 150S, PRO 300S	24
Mudel: PRO 150MF, PRO 300MF	29
Mudel: PRO 600, PRO 1000, PRO 2000.....	34

M E R E N E I D
WWW.MERENEID.EU

KASUTUSJUHEND

Mudel: HOME 650



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel

Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHEND:

1. The upper cover
2. Inspection window
3. SUS304 Stainless steel cleaning tank
4. Time +
5. Time -
6. Switch
7. Power Cord



1. Valage puhastuslahus puhastusanumasse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage toitepistik ohutuse tagamiseks kindlalt sobiva maandatud toitepistikuga (220V / 50Hz). Ultraheli puhastusvahendi ekraanil kuvatakse taimeri seade, mida kasutati eelmise puhastusprotsessi jaoks.
2. Kasutage nuppu 'Time +/-' ultraheli tööaja vahemikus 1 kuni 5 minutit. Iga kord, kui vajutate nuppu, taimer pikeneb 1 minuti võrra. Reguleerige taimer vastavalt puhastusprotsessi vajadustele.
3. Aktiveerige ultraheli operatsioon, vajutades nuppu 'Lüliti', ja see töötab seni, kuni taimer saab otsa. Ultraheli väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu 'Lüliti'.
4. Pärast puhastamist ühendage toitekaabel lahti ja eemaldage korv koos esemetega. Loputage esemeid puhta veega. Laske puhastusvahendist määrduvad vedelik välja. Pühkige paak kuiva pehme lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 30 minutit, pärast seda peab ta 5 minutit puhkama!
- Ilma veeta töötav masin kahjustab puhastit.
- Ärge visake esemeid paaki ega pörutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet voluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehad tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühjendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.
- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

1. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
2. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditöid teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:

AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Sloveenia, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja

AVene doo | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618 | www.asonic-ultrasoniccleaners.com | e: prodaja@avene.si

elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

M E R E N E I D
WWW.MERENEID.EU

KASUTUSJUHEND

Mudel: HOME 2500



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel


Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHE:



1. Valage puhastuslahus puhastusanumasse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage toitepistik ohutuse tagamiseks kindlalt sobiva maandatud toitepistikuga (220V / 50Hz). Ultraheli puhastusvahendi ekraanil kuvatakse taimeri seade, mida kasutati eelmise puhastusprotsessi jaoks.
2. Kui peate paagis puhastusvahendit soojendama, aktiveerige kütteseade, vajutades nuppu "Soojendi sisse / välja (TC)". Soojendus lülitub välja, kui lahuse temperatuur paagis on 65 ° C. Kui temperatuur langeb alla selle taseme, lülitub kütteseade uuesti sisse. Soojendi saab välja lülitada enne, kui temperatuur on 65 ° C saavutatud, vajutades uuesti nuppu "Soojendi sisse / välja".
3. Ultraheli tööaja reguleerimiseks vahemikus 1 kuni 8 minutit kasutage nuppu 'Aja seadistamine'. Reguleerige taimer vastavalt puhastusprotsessi vajadustele.
4. Aktiveerige ultraheli, vajutades nuppu 'Start - ON', see töötab seni, kuni taimer saab otsa. Ultraheli töö väljalülitamiseks vajutage nuppu "Stop - OFF".
5. Enne puhastamist eemaldage toitekaabel ja oodake, kuni vedelik jahtub, enne kui eemaldate esemetega korvi. Loputage esemeid puhta veega. Laske puhastusvahendist määrdunud vedelik välja. Pühkige paak kuiva pehme lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 30 minutit, pärast seda peab ta 5 minutit puhkama!
- Ilma veeta töötav masin kahjustab puhastit.
- Ärge visake esemeid paaki ega põrutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes

vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehade tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühjendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud

spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.

- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

1. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
2. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditöid teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:
AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenija, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

KASUTUSJUHEND

Mudel: PRO 08



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel


Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHE:



1. Valage puhastuslahus puhastusmahutisse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage ohutuse tagamiseks toitepistik kindlalt sobiva maandatud pistikupesaga (220V / 50Hz)
2. Reguleerige soovitud ultraheli tööaega, kasutades aja suurendamise (+) või vähendamise (-) nuppe. Aktiveerige ultraheli, vajutades nuppu Ultraheli Start / Stop. Ultraheli töötab seni, kuni taimer saab otsa, või võite enne taimeri lõppemist toimingu peatada, vajutades uuesti ultraheli Start / Stop nuppu.
3. TÄHTIS: Pärast puhastamist vajutage nuppu „Ultraheli peatus“! Seejärel oodake, kuni vedelik jahtub, enne kui eemaldate esemetega korvi. Loputage esemeid puhta veega. Ühendage toitekaabel lahti ja eraldage määrduvad vedelik puhastusvahendist. Pühkige paak pehme kuiva lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 30 minutit, pärast seda peab ta puhata vähemalt 15 minutit!
- Seadme töötamine ilma veeta kahjustab puhastit.
- Ärge visake esemeid paaki ega põrutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

AVene doo | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618 | www.asonic-ultrasoniccleaners.com | e: prodaja@avene.si

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehad tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.
- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.

- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

1. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
2. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditöid teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:
AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenija, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

KASUTUSJUHEND

Mudel: PRO 20



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel


Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHEND:



1. Valage puhastuslahus puhastusmahutisse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage ohutuse tagamiseks toitepistik kindlalt sobiva maandatud pistikupesaga (220V / 50Hz). Ultraheli puhastusvahendi ekraanil kuvatakse vaikeaeg 3 min ja temperatuur 25 ° C.
2. Reguleerige soovitud puhastustemperatuuri **temperatuuri tõus (+)** või **vähemena (-)** nupud. Tankimisseade aktiveeritakse vajutades **"Kütte käivitamine »** kui seatud temperatuur on kõrgem kui sisetemperatuur. Kui seatud temperatuur on saavutatud, lülitub kütteseadet välja.
3. **TÄHTIS: Ärge seadke temperatuuri väärtust tegelikust kõrgemaks, välja arvatud juhul, kui vähemalt 2/3 paagist on täidetud vedelikuga. Kütmise ajal lülitage ultraheli SISSE!**
4. Reguleerige soovitud ultraheli tööaega, kasutades nuppu **"aja kasv (+)"** või **"aeg vähemena (-)"** nupud. Aktiveerige ultraheli, vajutades nuppu **"Ultraheli käivitamine / peatamine »** nuppu. Ultraheli töötab seni, kuni taimer saab otsa, või saate enne taimeri lõppemist toimingut peatada, vajutades nuppu **"Ultraheli käivitamine / peatamine »** uuesti nuppu.
5. **TÄHTIS:** Pärast puhastamist vajutage nuppe "Ultraheli peatus" ja "Kuumuse seiskamine"! Seejärel oodake, kuni vedelik jahtub, enne kui eemaldate esemetega korvi. Loputage esemeid puhta veega. Ühendage toitekaabel lahti ja eraldage määrdundud vedelik puhastusvahendist. Pühkige paak pehme kuiva lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 30 minutit, pärast seda peab ta puhata vähemalt 15 minutit!
- Seadme töötamine ilma veeta kahjustab puhastit.
- Ärge visake esemeid paaki ega pöörutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes

vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehade tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühjendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud

spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.

- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

1. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
2. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditöid teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:
AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Sloveenia, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

KASUTUSJUHEND

Mudel: PRO 30, PRO 50, PRO 70, PRO 100, PRO 150, PRO 300



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel


Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHEND:



1. Valage puhastuslahus puhastusmahutisse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage ohutuse tagamiseks toitepistik kindlalt sobiva maandatud pistikupesaga (220V / 50Hz). Ultraheli puhastusvahendi ekraanil kuvatakse vaikeaeg 3 min ja temperatuur 25 ° C.
2. Reguleerige soovitud puhastustemperatuuri, kasutades nuppe " temperatuuri tõus (+) " või " vähendamine (-) ". Kui seatud temperatuur on sisetemperatuurist kõrgem, aktiveeritakse paagi soojendus kütte käivitamise vajutamisel. Kui seatud temperatuur on saavutatud, lülitub kütteseadet välja.
3. **TÄHTIS:** Ärge seadke temperatuuri väärtust tegelikust kõrgemaks, välja arvatud juhul, kui vähemalt 2/3 paagist on täidetud vedelikuga. Kütmise ajal lülitage ultraheli SISSE!
4. Reguleerige soovitud ultraheli tööaega, kasutades nuppe "aja suurendamine (+)" või "vähendamine (-)". Aktiveerige ultraheli, vajutades nuppu „Ultraheli käivitamine / peatamine“. Ultraheli töötab seni, kuni taimer saab otsa, või saate enne taimeri lõppemist toimingut peatada, vajutades uuesti nuppu " Ultraheli käivitamine / peatamine ".
5. **TÄHTIS:**Pärast puhastamist vajutage nuppe "Ultraheli peatus" ja "Kuumuse seiskamine"! Seejärel oodake, kuni vedelik jahtub, enne kui eemaldate esemetega korvi. Loputage esemeid puhta veega. Ühendage toitekaabel lahti ja eraldage määrdundud vedelik puhastusvahendist. Pühkige paak pehme kuiva lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 60 minutit, pärast seda peab ta puhata vähemalt 30 minutit!
- Ärge visake esemeid paaki ega põrutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.
- Ultraheli puhastusvahendi kasutamine ilma vedelikuta on keelatud, kuna seade võib kiiresti kahjustuda.
- Soojendid ja ultraheliandurid on paagi alaküljel. Vedeliku soojendamiseks on vaja sisse lülitada nii kütmine kui ka ultraheli ja katta paak kaanega.

- Vedeliku soojendamine ainult küttekehaga ei ole soovitatav, kuna see pikendab vedeliku kuumutamisaega märkimisväärselt.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehad tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühjendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.
- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

1. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
2. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditööd teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:

AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Sloveenia, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja

AVene doo | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618 | www.asonic-ultrasoniccleaners.com | e: prodaja@avene.si

elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

M E R E N E I D
WWW.MERENEID.EU

KASUTUSJUHEND

Mudel: PRO 70S, PRO 100S, PRO 150S, PRO 300S



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel


Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHEND:



1. Valage puhastuslahus puhastusmahutisse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage ohutuse tagamiseks toitepistik kindlalt sobiva maandatud pistikupesaga (220V / 50Hz). Ultraheli puhastusvahendi ekraanil kuvatakse vaikeaeg 3 min ja temperatuur 25 ° C.
2. Reguleerige soovitud puhastustemperatuuri, kasutades nuppe " temperatuuri tõus (+) " või " vähendamine (-) ". Kui seatud temperatuur on sisetemperatuurist kõrgem, aktiveeritakse paagi kütteseadet, kui vajutate nuppu "Kütte käivitamine". Kui seatud temperatuur on saavutatud, lülitub kütteseadet välja.
3. **TÄHTIS:**Ärge seadke temperatuuri väärtust tegelikust kõrgemaks, välja arvatud juhul, kui vähemalt 2/3 paagist on täidetud vedelikuga. Kütmise ajal lülitage ultraheli SISSE!
4. " Degas Start / Stop " sisselülitamine - funktsioon töötab ultraheli lühiajalise sisselülitamise ja seejärel väljalülitamisega, korrates tsüklit seni, kuni degaseerimise funktsioon välja lülitatakse. Degas eemaldab vedelikust ja esemete pinnalt õhumullid, võimaldades seeläbi objekti kogu pinda paremini puhastada, mis sobib siis, kui vannis on palju esemeid.
5. Reguleerige soovitud ultraheli tööaega, kasutades nuppe "aja suurendamine (+)" või "vähendamine (-)". Aktiveerige ultraheli, vajutades nuppu „Ultraheli käivitamine / peatamine“. Ultraheli töötab seni, kuni taimer saab otsa, või saate enne taimeri lõppemist toimingut peatada, vajutades uuesti nuppu " Ultraheli käivitamine / peatamine ".
6. **TÄHTIS:**Pärast puhastamist vajutage nuppu "Ultraheli peatus" ja "Kuumuse seiskamine"! Seejärel oodake, kuni vedelik jahtub, enne kui eemaldate esemetega korvi. Loputage esemeid puhta veega. Ühendage toitekaabel lahti ja eraldage määrdundud vedelik puhastusvahendist. Pühkige paak pehme kuiva lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 60 minutit, pärast seda peab ta puhata vähemalt 30 minutit!
- Ultraheli puhastusvahendi kasutamine ilma vedelikuta on keelatud, kuna seade võib kiiresti kahjustuda.

- Soojendid ja ultraheliandurid on paagi alaküljel. Vedeliku soojendamiseks on vaja sisse lülitada nii kütmine kui ka ultraheli ja katta paak kaanega.
- Vedeliku soojendamine ainult küttekehaga ei ole soovitatav, kuna see pikendab vedeliku kuumutamisaega märkimisväärselt.
- Ärge visake esemeid paaki ega pörutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehade tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.
- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

3. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
4. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditööd teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:

AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Sloveenia, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja

AVene doo | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618 | www.asonic-ultrasoniccleaners.com | e: prodaja@avene.si

elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

M E R E N E I D
WWW.MERENEID.EU

KASUTUSJUHEND

Mudel: PRO 150MF, PRO 300MF



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Pakkimisnimekiri:

Üks ultraheli puhastamise masin

Üks koristuskorv

Üks toitekaabel


Üks kasutusjuhend

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

PAIGALDAMINE JA VALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt puhastusvahendit osade suhtes, mis võivad transpordi käigus lahti minna või kahjustuda. Asetage seade horisontaalselt hästiventileeritavasse ja kuivasse kohta. Valige puhastatava detaili omaduste põhjal sobiv pesuvahend või demineraliseeritud vesi.

KASUTUSJUHEND:



1. Valage puhastuslahus puhastusanumasse ja asetage korvi koos puhastustarvikutega paaki. Pärast paagi täitmist ühendage toitepistik ohutuse tagamiseks kindlalt sobiva maandatud toitepistikuga (220V / 50Hz) ja lülitage seadme tagaküljel olev punane lüliti sisse. Ultraheli puhastusvahendi ekraanil kuvatakse eelmise puhastusprotsessi ajal kasutatud temperatuuri ja temperatuuri väärtused.
2. Kasutage temperatuuri ja aja reguleerimisrežiimide vahel valimiseks kütte- / taimeri valijat (SET). Kui valite soovitud parameetri (temperatuur või aeg), kasutage puhastamisprotsessi jaoks vajalike väärtuste reguleerimiseks nuppe " UP (+) " ja " DOWN (-) ". Nuppude (+) ja (-) ühekordne vajutamine muudab 1 ühiku väärtusi (1 ° C või 1 minut). Kui hoiate all nuppe (+) või (-), muutuvad väärtused kiiresti 10 ühiku võrra. Vajutage nuppu „Seadista sagedus (FR)“. nupp puhastusprotsessi jaoks optimaalse sageduse (40–80–120 kHz.) valimiseks.
3. Kui kõik parameetrid on seatud, kasutage paagi kütteseadme sisselülitamiseks nuppu "Kütte sisse / välja". Soojendi lülitub automaatselt välja, kui tegelik temperatuur saavutab seatud temperatuuritaseme, ja lülitub uuesti sisse, kui tegelik temperatuur langeb alla seatud taseme.
4. Kui temperatuur on saavutatud, aktiveerige ultraheli režiim, vajutades nuppu 'Sees / väljas'. Ultraheli töötab seni, kuni taimer saab otsa või saate selle välja lülitada, vajutades uuesti nuppu 'Sees / Väljas'. Soovi korral saate aktiveerida ultrahelitoimingut, valides " Automaatrežiim (AUTO) ", milles ultrahelipuhasti regulaarselt etteantud sagedustel ringi liigub. Automaatrežiimi deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu.
5. Pärast puhastamist lülitage seadme tagaküljel olev punane lüliti välja ja oodake, kuni vedelik jahtub. Loputage esemeid puhta veega. Ühendage toitekaabel lahti ja laske määrdunud vedelik puhasti välja. Pühkige paak kuiva pehme lapiga.

HOIATUS:

- Koristaja võib töötada pidevalt kuni 240 minutit, pärast seda peab ta puhata vähemalt 30 minutit!
- Ärge visake esemeid paaki ega põrutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.
- Seadme töötamine ilma veeta kahjustab puhastit.
- Ärge visake esemeid paaki ega põrutage seadet vastu, kuna see võib kahjustada.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikutel või neil, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest või on saanud kasutamiseks nõuetekohase väljaõppe. seade.

Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

1. Ühendage ultrahelipuhasti alati AC220V / 50Hz pistikupesaga.
2. **Hoiatus:** See toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
3. Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
4. Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
5. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
6. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
7. Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
8. Ärge jätke seadet vooluvõrku järelevalveta.
9. Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
10. Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
11. Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
12. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
13. Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
14. **Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt kuni 2 cm paagi ülemisest servast allpool.**
15. Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
16. Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultraheli puhastusvahendi korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
17. Mahutisse sattunud võõrkehad tuleks viivitamatult välja viia.
18. Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühjendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
19. Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast iga toimingut eemaldage paagist mustus.

GARANTII TUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovitame kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovitame enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1 aasta / 12 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.
- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasolevaid juhiseid.

1. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
2. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditöid teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:
AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Sloveenia, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide

AVene doo | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618 | www.asonic-ultrasoniccleaners.com | e: prodaja@avene.si

ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse

MERENEID
WWW.MERENEID.EU

KASUTUSJUHE

Mudel: PRO 600, PRO 1000, PRO 2000



Täname ultrahelipuhasti ostmise eest. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks. Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja varalist kahju.

Kontrollige oma tootepaketi terviklikkust eespool nimetatud loendi alusel. Pakendi kahjustumise või mõne komponendi puudumise korral pöörduge viivitamatult oma edasimüüja poole.

ETTEVALMISTAMINE:

Pakkige puhastusvahend ettevaatlikult lahti ja eemaldage sellest kõik pakkematerjalide jäljed. Kontrollige visuaalselt, et puhastusvahend ei oleks transpordi käigus lahti läinud või kahjustunud.


Sisu:

- a: puhtam seade
- b: Kaan
- c: toitejuhe
- d: generaator (puhastusvahendi sees)
- e: Korv
- f: juhised

Asetage puhastusvahend puhtale pinnale, kus ventilaatorid saavad piisavalt ventilatsiooni, ja veenduge, et kõik juhtnupud on välja lülitatud. Veenduge, et väljalaskeklapp on suletud.


Vooluühenduse ühendusskeem:

Valmistage pistikupesa all oleva pistiku jaoks ja ühendage pistikupesa jooned vastavalt allpool toodud joonisele. Märkus. Kui liinid pole õigesti ühendatud, võivad kütteseadmed või muud varuosad kahjustuda.



KASUTUSJUHE:

1. Veenduge, et kõik ultrahelipuhasti lülitid oleksid asendis "OFF". Ühendage puhasti toitejuhe ja ultraheli allikaabel maandatud 220 V pistikupessa.
2. **Täitke 2/3 paagist ettevaatlikult puhastusvedelikuga. Pärast esemete paigutamist paaki täitke paak kuni 5 cm ülevalt alla.** Tugevalt määrduvad esemete puhul soovitage kasutada sobivat lahust, kuna see aitab puhastusjõudlust suurendada.
3. Lülitage peamine 'ON / OFF' nupp sisse.
4. Ultraheli puhastamise kestuse reguleerimiseks vajutage nuppu " TIME +/- " protsessi nõuete järgi.
5. Reguleerige temperatuuri nupu " TEMPERATURE +/- " abil ultrahelipuhasti vedeliku temperatuuri jaoks vastavalt teie vajadustele. Lühike nupu „+/-“ vajutamine, temperatuuri tõstmine / vähendamine 1 ° C juures, temperatuuri pikenemine / vähendamine 10 ° C juures.
6. Ultraheli töö alustamiseks vajutage nuppu 'ULTRAHELI SISSE / VÄLJA'. Indikaatortuli süttib. Kui määratud aeg saab läbi, lülitub indikaator välja.
7. Kütteseadme käivitamiseks vajutage nuppu " TEMPERATURE ON / OFF ". Indikaatortuli süttib.



8. Kui temperatuur on saavutatud, süttib töövalgus kustuma, hakkab kütteseade uuesti tööle, kui temperatuur paagis langeb seatud temperatuurist 5 ° C madalamale. LED-paneel näitab tegelikku temperatuuri, kui ultraheli töötab.
9. Ultraheli võimsuse reguleerimiseks pöörake toitejuhtimise nuppu 0–100%.
10. Asetage esemed korvi või riputusriiulile. Pange korv või riiul puhastamiseks puhastuspaaki. Veenduge, et esemed oleksid puhastusvedelikuga kaetud.
11. Kui puhastamine on lõppenud, lülitage " ON / OFF " lüliti välja. Paagist ostetud esemete korvi toomisel olge ettevaatlik ja ärge põletage, sest need võivad olla kuumad. Tühjendage vedelik paagist väljalaskeklapi kaudu. Puhastage paak voolava veega ja pühkige paak.

Meie tööstusmudelitel on paagis veetaseme lüliti, mis kaitseb masinat vedelikupuuduse korral. Kütteelementide ja muundurite kaitsmiseks lülitub masin automaatselt välja. Veenduge, et vedeliku tase oleks alati veetaseme lüliti kohal.

OHUTUSNÕUDED:

Seda seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimestele või neile, kellel puuduvad kogemused või teadmised, sealhulgas lapsed, välja arvatud juhul, kui neid juhendab isik, kes vastutab nende turvalisuse eest või on saanud seadme kasutamise koolituse .

HOIATUS:

1. Ilma veeta töötav masin kahjustab puhastit.
2. Ärge visake paaki esemeid, kuna see võib kahjustada.
3. Hoidke seadet ja pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas!

- Ühendage ultrahelipuhasti alati kolmeefaasilise 5-kontaktilise pistikupesaga.
- Hoiatus: see toode töötab kõrgepingel, ärge kasutage seda elektrilöögi vältimiseks niisketes kohtades.
- Käsitsege ultrahelipuhastit ettevaatlikult. Ärge lööge ega visake seadet, et vältida selle kahjustamist ning jõudluse ja eluea halvenemist.
- Seadet puhastage alles pärast toite katkestamist.
- Ohtlike olukordade vältimiseks ärge avage seadme korpust, kuna see töötab kõrgel pingel.
- Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui toitepistik või toitejuhe on kahjustatud.
- Enne seadme puhastamist või vedeliku täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast, kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada või kui ilmneb rike.
- Ärge jätke masinat järelevalveta vooluvõrku.
- Ärge parandage ega muutke ultrahelipuhastit iseseisvalt. Kui seadmega on probleeme, helistage alati volitatud teenindusse.
- Ultraheligeneraatori normaalse töö ajal tekib ultrahelilainete mõjul paagi kere harmoonilisest võnkumisest ühtlane heli. Katkematu võnkumise korral suurendage või vähendage puhastusvedeliku taset väikese koguse võrra, et saavutada ühtlane heli, mis hõlbustab eseme paremat puhastamist.
- Ultraheli puhastusvahendi pikaajaline järjestikune töö võib põhjustada seadme sees kõrge temperatuuri ja kiirendada selles sisalduvate elektrooniliste komponentide vananemist. Järgige ajalimiidi soovitusi.
- Ärge kasutage paagis tuleohtlikke puhastusvahendeid!
- Ärge kasutage ultrahelipuhastit, kui paagis pole vedelikku, kuna see võib põhjustada tulekahju.
- Täitke alati vähemalt 2/3 paagist ja maksimaalselt 2 cm paagi ülemisest servast allpool.
- Ärge asetage ultrahelipuhastit pehmele või muule pinnale, kus ventilatsioon on blokeeritud.
- Vältige puhastusvedeliku või vee pritsimist ultrahelipuhasti korpusesse, kuna see võib põhjustada lühise ja seeläbi seadet kahjustada.
- Mahutisse sattunud võõrkehade tuleks viivitamatult välja viia.
- Enne puhastusvedeliku vahetamist või tühjendamist veenduge, et vedelik oleks normaalsel temperatuuril ning ultrahelilaine oleks välja lülitatud ja toiteallikas lahti ühendatud.
- Pärast toitekaabli lahtiühendamist puhastage ultrahelipuhasti paak ja korpus pehme kuiva lapiga. Pärast kasutamist eemaldage paagist mustus.

GARANTIITUNNISTUS

Täname teid selle toote ostmise eest, loodame, et jääte sellega rahule. Kui garantiiaja jooksul on vaja toodet parandada, soovime kõigepealt ühendust võtta edasimüüjaga. Ebamugavuste vältimiseks soovime enne teenindusse helistamist juhised uuesti läbi lugeda.

Garantiiperiood: 1,5 aastat / 18 kuud.

GARANTII AVALDUS:

- Tootel on garantiiaja jooksul ettenähtud või deklareeritud omadused. Garantiiperioodi jooksul garantii pakkuja pakub omal kulul teenust ja defektide kõrvaldamist, mis tulenevad toote tegelike ja deklareeritud spetsifikatsioonide mittevastavustest. Kui garantii pakkuja ei suuda seda kohustust täita, asendab ta toote uue või sarnaste omadustega mudeliga, kui eelmine pole saadaval.

- Toode toimib garantiiaja jooksul korrektselt, kui seda kasutatakse vastavalt ettenähtud otstarbele ja tehnilise juhendi juhistele. Garantii pakkuja kohustub kõrvaldama kõik tõrked ja puudused, mis takistavad toote nõuetekohast töötamist selleks määratud teeninduskeskuses.
- Seadme omanik on kohustatud tagama garantii nõuetekohase kinnitamise. Valideerimise puudumisel on garantii kehtetu.
- Nende seadmete hooldus on saadaval 5 aastat pärast müüki.

GARANTII TINGIMUSED:

Ostja saab oma õigusi nõuda, esitades kinnitatud garantii ja ostu kuupäevaga arve originaali. Garantii ei kehti, kui seda on muudetud, kriipsutatud või kahjustatud. Enne seadme kasutamist lugege iga seadmega kaasasolevaid juhiseid.

5. Garantii loetakse kehtivaks, kui defektne seade tarnitakse hoolduseks koos arve originaali ja kinnitatud garantiisertifikaadiga.
6. Garantii on tühine, kui:
 - Seadet kasutatakse muul viisil ja kauem kui juhendis soovitatud;
 - Remonditöid teevad (seadet) volitamata isikud;
 - On installatsioone osadest, mis pole originaalsed;
 - Seadet ei kasutatud korralikult;
 - Toode on saanud elektrilöögi või välgu;
 - Toode oli transpordi ajal kahjustatud;
 - Seadet ei olnud korralikult paigaldatud;
 - Kahju põhjustasid seadme mehaanilised löögid kliendi või kolmandate isikute poolt.

KAUBA SAADES PEAB OSTJA KINNITAMA, ET SEADME ON TÄIELIK KÕIGI OSADEGA JA FÜÜSIKALISES TERVE, HÕLEMATUD LÄHENEMISI EELMÕISTETUD KÜSIMUSTEL EI aktsepteerita.

Kõigi garantii alla kuuluvate remonditööde korral pöörduge palun Euroopa importija ja edasimüüja poole:

AVene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Sloveenia, EL.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Selle asemel antakse see üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud toote ebakohasest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab loodusvarasid kokku hoida. Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse